



Руководство пользователя

Глава 1 Обзор

1

Поздравляем вас с приобретением беспроводного двухдиапазонного маршрутизатора S1010!

S1010 поддерживает соединение с сетью Интернет на скоростях вплоть до 100 Мбит/сек.

Дополнительные функции позволят гибко разграничить доступ и управлять безопасностью и приоритетами трафика в локальной сети, предоставить общий доступ к файлам и прочим сервисам сети Интернет.

Это руководство поможет шаг за шагом настроить и начать использовать основные функции \$1010.

Возможности устройства

- Двухдиапазонная беспроводная сеть. Для совместного доступа к сети Интернет и к устройствам локальной сети маршрутизатор предлагает две независимые сети Wi-Fi с поддержкой MIMO: в частотном диапазоне 2,4 ГГц для подключения устройств 802.11 b/g/n и 5 ГГц для подключения устройств 802.11 а/n.
- Подключение к Wi-Fi в одно касание. Подключение к беспроводной сети устройств, совместимых со стандартом WPS (Wi-Fi Protected Setup), можно выполнить одним нажатием кнопки на маршрутизаторе.
- Интерфейс USB. Поддержка внешнего USB накопителя позволяет открыть сетевой доступ по FTP из Интернета или из домашней сети.

Комплект поставки

- Роутер S1010 1 шт.
- Блок питания для СРЕ 1 шт.
- Кабели Ethernet (1,5 метра) 2 шт.
- Краткая инструкция пользователя 1 шт.
- Стикеры 4 шт.

Основные элементы



Power	Подключите штекер адаптера пита- ния к этому разъему
WAN порт	Подключите кабель провайдера сюда
LAN порты	Используйте сетевые кабели с кон- некторами RJ45 для подключения ПК к этим портам
Reset WPS	В зависимости от продолжительности нажатия, позволяет либо сбросить настройки к заводским значениям, либо активировать функцию WPS. Подробнее в Главе З

Обозначения индикации светодиодов



Все индикаторы темные	Устройство выключено
Индикатор Status размеренно мерцает	Устройство загружает- ся
Все индикаторы мерца- ют попеременно	Запущен процесс обновления ПО
Все индикаторы светятся белым цветом	Устройство работает и есть подключение к сети Интернет
Индикатор Status светится желтым цветом, индикаторы 2.4G и 5G светятся белым цветом	Устройство работает, но отсутствует подклю- чение к сети Интернет
Не светятся индикаторы 2.4G или 5G	Отключена соответ- ствующая Wi-Fi точка доступа
Одновременно мерцают индикаторы 2.4G и 5G	Функция WPS запуще- на, устройство ожидает подключения клиентов

Индикаторы на портах WAN и LAN светятся	Соответствующие кабели подключены правильно
Индикаторы на портах WAN и LAN мерцают	Соответствующие кабели подключены правильно, идет пере- дача данных

Боковая панель

USB порт ИSB-порт находится на правой боковой панели и поддерживает подключение внешних накопителей USB 2.0

Глава 2 Подключение



Перед началом подключения убедитесь в наличии:

- Сетевого кабеля от Интернет-провайдера.
- Адаптера питания (в комплекте с устройством).
- Сетевого LAN-кабеля (также в комплекте).
- Компьютера с сетевой картой с разъёмом RJ-45.

1. Выберите место расположения

Выберите подходящее пространство для установки маршрутизатора. Для оптимального покрытия беспроводной сети, если это позволяет длина сете-Интернет-провайдера вого кабеля ОТ и расположение розеток электропитания, поместите устройство в прямой видимости Wi-Fi клиентов, ближе к предполагаемым местам их подключения; избегайте близости с приборами, создающими радиопомехи (СВЧ-печи, радиотелефоны и радиоприёмники) учитывайте влияние плотности материалов стен и препятствий на качество сигнала.



2. Включите

Подключите маршрутизатор к электросети с помощью адаптера питания из комплекта поставки и подождите, пока устройство загрузится. Индикационные светодиоды отражают процесс загрузки согласно обозначениям из таблицы в первой главе.

Пожалуйста, используйте только оригинальный адаптер питания во избежание возникновения опасности для вашего здоровья и повреждений устройства.

3. Подключите сетевые кабели

Подключите кабель Интернет-провайдера в WAN порт маршрутизатора. Используя сетевой кабель из комплекта поставки или аналогичный, соедините сетевую карту компьютера с одним из LAN портов маршрутизатора. Ниже приведена условная схема подключения:



Глава З Настройка



- Настройки доступа в интернет.
- Изменения настроек беспроводной сети.
- Первичная диагностика соединения.
- Доступ к настройкам дополнительных функций.
- Возврат к заводским настройкам.

Соединение с веб-интерфейсом

Для доступа к управлению S1010:

- 1. Откройте веб-браузер.
- 2. В адресной строке введите IP-адрес устройства: http://192.168.1.1
- 3. Введите указанный на стикере на оборотной стороне устройства логин и пароль.

После авторизации вы увидите главную страницу интерфейса управления со списком подключенных клиентов и иконками быстрой навигации.

Cotop	Основные настройки	Wi-Fi	Дополнительно	Статус и поддеря
•	Ethernet To 100M6/cex	•)]		
Wiel	от 60 до 90 Мб/сек	do 100M	5/cex	
101-11		Laternet		Совиестное

Настройки - соединение WAN

Раздел «WAN Публичная сеть» в меню «Основные настройки» используется для настройки PPPoE, PPTP и L2TP соединений. Выберите необходимый тип подключения и введите предоставленные вашим Интернет-провайдером данные.

Для работы IPoE соединения с динамическим адресом дополнительные настройки на маршрутизаторе не требуются.

O630p 04	новные настр	W W	1-Fi	Дополнительно	Статус и подд
Пароль	Публи	ичная сеть			
Общий доступ к USB	Dyanar	чизя сеть			
LAN	По	Имя	Тип подклю	чения Статус	
WAN	умолчан	110			
IPTV	~	internet_IPoE	DHCP	Подключен	
Язык					ADD ADD
				При	ненить Отмена

English | Pyscash

Техническая поддяржка В 800-250-08-90

Настройки – беспроводное соединение Wi-Fi

Беспроводная сеть по умолчанию настроена на вашем маршрутизаторе для обеспечения максимальной производительности и безопасности. Имя беспроводной сети и уникальный пароль для подключения указан на стикере, размещенном на оборотной стороне устройства в поле «Пароль Wi-Fi сети».

Если вы желаете самостоятельно настроить сеть, то следуйте инструкции ниже.

Для изменения конфигурации беспроводной сети используйте вкладку «*Wi-Fi*» в основном меню веб-интерфейса:

- Выберите для настройки точку доступа 2.4ГГц или 5 ГГц
- 2. Введите желаемое имя беспроводной сети в поле «Имя Wi-Fi (SSID)»
- 3. В пункте «Режим защиты Wi-Fi» выберите необходимый тип шифрования: WEP, WPA2 или WPA+WPA2 и введите ключ сети, который в последствии будет использован для подключения клиентов к беспроводной сети

Для безопасности сети рекомендуется использовать шифрование WPA2 и пароль длинной не менее 10 знаков, состоящий из цифр, строчных и заглавных букв. При необходимости вы можете отключить точку доступа, переключив тумблер в поле «Включен», а также выбрать канал или режим её работы в соответствующих пунктах.

Обзор	Основ	ные настройки	Wi-Fi	Дополнительно	Статус и по	адер
O	бщие	Общие				
-	WPS	Ваш маршруткоэтор до 300 Мбит/с (802.1	поддерживает беспро Па/b/g/n)	водные подключения со ско	орость передачи дани	ных
		2.4 FF4				
		Канал				1+5
		Пропускная способн	0СТЬ		300.0 M	бит/с
		Сила сигнала				- 11
		Вилиочен				
		MMR WI-FI (SSID)		м	TSRouter_2.4GHz_0000	102
		Pexam WIFI		м	ixed 802.11b/g/n	٠
		Пропускная способн	ость	2	IMHz+40MHz auto	•
		Мощность сигнала		B	ысокая	•
		Канал		A	що	•
		Сеть видна всем			ON	D
		Режим защиты WI-Fi		W	PA + WPA2	•
		Тип шифрования		u u	ифрование TKIP/AES	٠
		Ключ сети			2	
					Показаль симаоль	
					Изменить юж	14

Первичная диагностика соединения

Откройте меню «Статус» во вкладке «Статус и поддержка», чтобы проверить состояние текущего соединения с сетью Интернет.

В случае, если под заголовком «Интернет» поле «IP-адрес» пустое, убедитесь, что сетевой кабель подключен, как описано во второй главе руководства, а также проверьте введённые параметры подключения.

Обзор	Основные настройки Ш	I-Fi До	полнительно	Статус и поддержк
Статус	Статус			
Cratyc WAN	Обзор настроек вашего маршру	лизатора		
Статус LAN Маршрутизация	Система			
	Серийный номер	SJ1501000002		
Перезагрузка	Версия прошивки	S1010-v1.0.06		
Об устройстве	Версия загрузчика	1.0.20		
	Мадель	S1010v1		
	Время работы	0 дн., 4 ч., 15 мин.		
	Причина перезагружи	Web Reboot		
	Загружа ЦП	0.00%		
	Загрузка памяти	52.66%		
	Версия драйвера WIFi	1.6		
	Дата и время	2017-03-03 13 56 13		
	Интернет			
	IP-agpec	192.168.101.128		
	шлю	192.168.101.1		
	MAC-agpec	D4:21:22 10:10:6B		
	IP-адрес основного DNS	212.1.224.6		
	P-apped anitecinativenoro DNS	6888		



Перейдите в экспертный режим, как показано на рисунке выше для доступа к следующим функциям:

«Основные настройки»

- Управление подключенными USB устройствами
- Настройка общего доступа к USB устройству
- Сохранение и восстановление конфигурации
- Настройка портов для включения IPTVприставки

«Wi-Fi»

- Фильтр беспроводных клиентов по МАС-адресу
- Включения и отключения Wi-Fi по расписанию

«Дополнительно»

- Организация DMZ
- Управление межсетевым экраном

«Статус и поддержка»

• Просмотр системного журнала

Контроль доступа

Обзор	Основные настройки	Wi-Fi	Дополнител	њно Стату	с и поддерж
Пароль	Услуги контр	оля доступа			
USB	Услуги контроля д	оступа			
Общий доступ к USB		W	IAN	LAN	
Файл конфигурации	ICMP	Отклонить	•	Разрешить	•
LAN	SSH	Отклонить		Отклонить	
Обновление процинки	HTTPS	Откланить	•	Разрешить	•
QoS	HTTP	Откланить	٠	Разрешить	٠
Синхронизация времени	Доверенная сеть				
Контроль доступа	Доверенная сеть				OFF
WAN	and a second				

Раздел «Контроль доступа» в меню «Основные настройки» используется для настройки возможностей локального или удаленного управления устройством.

IPTV

05	One of the second secon	Description	
Oosop	Основные настроихи	Дополнительно	статус и поддеря
Пароль	IPTV		
USB	Включение IPTV на LAN порту		
Общий доступ к US8	Ropt LAN 1		OFF
Файл конфигурации	Nopt LAN 2		OFF
LAN	Порт LAN 3		OFF
	Ropt LAN 4		OFF
Обновление прошивки	Включить IGMP прокси		Сн 🔵
QoS			
нокронизация времени		Примения	Отмена
Контроль доступа			
WAN			
PPPoE Relay			
10TV			

Раздел «IPTV» в меню «Основные настройки» используется для настройки режимов LAN портов для работы с IPTV. Переключатель в положении ON переведет соответствующий порт в режим моста для прозрачного пропуска трафика между выбранным портом и портом WAN. Переключатель в положении OFF означает, что соответствующий порт работает в режиме роутинга и для корректной работы IPTV требуется включение IGMP proxy.

VLAN

Обзор	Основные настройки	۷	Vi-Fi		Дополн	ительно		Стат	ус и подде
Пароль	VLAN Setti	ngs							
US8	Устройство	Режим		Ter	VLAN	Приорите	÷	DSCP	(0~63)
Общий доступ к USB					ID(-1~4095)				
Файл конфигурации	Порт LAN1	NAT	٠		-1	st.	٠	-t	
	Flopt LAN2	NAT			-1	-1	•	-1	
LAN	Dopt LAN3	NAT			-1	-1	٠	-1 -	
бновление прошивки	Порт LAN4	Bridge		~	888	-4	•	4	
QoS									
охронизация времени						Прим	ени	n.	Отмена
Контроль доступа									
WAN									
PPPoE Relay									
IPTV									

Раздел «VLAN» в меню «Основные настройки» используется для настройки конфигурирования мостов и VLAN. По умолчанию, все порты настроены на режим NAT, при котором настройки из колонок Тег, VLAN ID, Приоритет (802.1p) и DSCP игнорируются. При выборе режима Bridge становятся доступны настройки тегов VLAN и DSCP. Значение -1 в настройках имеет смысл только если оно выставлено для всех четырёх портов. В этом случае аппаратная поддержка маркировки пакетов отключена, и для входящих тегированных пакетов поле Priority останется без изменений. Если для какоголибо порта выбрано значение отличное от -1, то в чипсете будет включена аппаратная поддержка маркировки, и для всех входящих тегированных пакетов на всех портах в режиме Bridge поле Priority будет отредактировано. В этом случае значение -1 будет эквивалентно значению 0. Данное ограничение накладывается аппаратными ограничениями используемого чипсета.

Востановление заводских настроек

Для сброса всех настроек на оригинальные (в том числе настроек Интернет-соединения) нажмите кнопку в углублении рядом с надписью «Reset/WPS» на оборотной стороне устройства и удерживайте ее нажатой около 15 секунд, до тех пор, пока индикатор Status не начнет мигать белым цветом. Отпустите кнопку и через 1,5 минуты устройство загрузится с настройками по умолчанию.



A

Приложение А

Паспорт изделия

S1010

Физические характеристики

Размеры, мм (ШхГхВ)	179мм × 133.5мм × 29мм
Вес, грамм	307
LAN порты	4 × 10/100BaseT (RJ45)
WAN порт	1 × 10/100BaseT (RJ45)
USB	1 × USB 2.0
Беспроводной	2,4Ггц / 5 Ггц
интерфейс	IEEE 802.11a/b/g/n

Электрические характеристики

	2.1 mm круглый разъем, для
Разъем	подключения адаптера пере-
	менного тока
Адаптер	AC 110~240V / 50~60 Hz
Входное напряжение	12 V DC

Входной ток	1A
Номинальное	Менее 12Вт
энергопотребление	

Условия эксплуатации и хранения

Температура	Эксплуатация: от 0°С до +40°С
	Хранение: от -20°С до +70°С
Влажность	Эксплуатация: от 10% до 85% относительной влажности воздуха (RH), без конденсации
	Хранение: от 5% до 90% относи- тельной влажности воздуха (RH), без конденсации

Меры предосторожности

Ознакомьтесь с мерами безопасности и соблюдайте их во время эксплуатации устройства. Если не указано другое, термин «устройство» означает устройство и его принадлежности.

Основные требования

- Предохраняйте устройство от попадания влаги и столкновения с другими объектами во время хранения, транспортировки и эксплуатации устройства.
- Не разбирайте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь за помощью в авторизованный сервис-центр.

- Физическому или юридическому лицу запрещается вносить изменения в дизайн устройства без предварительного письменного согласия оператора.
- При использовании устройства соблюдайте все действующие законы, нормы и положения, а также уважайте права других лиц.

Требования к условиям окружающей среды

- Перед подключением и отключением кабелей выключите устройство и отключите от него кабели питания. При установке устройства ваши руки должны быть сухими.
- Устройство должно устанавливаться как можно дальше от источника тепла или огня, например, радиатора или свечи.
- Устройство должно устанавливаться как можно дальше от бытовой техники с сильным электромагнитным полем, например, микроволновой печи или холодильника.
- Устройство должно устанавливаться на прочной поверхности.
- Устройство должно устанавливаться в хорошо вентилируемых внутренних помещениях. Не допускайте попадания прямых солнечных лу-

чей. Температура в помещении должна находиться в диапазоне от 0°С до 40°С.

- Не закрывайте отверстия устройства. Оставьте как минимум 10 см свободного пространства с каждой из четырех сторон устройства, а также на его верхнем основании — для рассеивания тепла.
- Не помещайте на устройство посторонние объекты (например, свечи или контейнеры с водой). В случае попадания влаги или постороннего предмета внутрь устройства немедленно отключите питание устройства и разъедините все подключенные к нему провода, затем обратитесь в авторизованный сервис-центр.
- Во избежание выхода устройства из строя во время грозы отключите устройство от питания и разъедините все подключенные к нему кабели.

Меры предосторожности при использовании беспроводных устройств

- При использовании устройства убедитесь, что его антенна находится на расстоянии не менее 20 см от присутствующих людей.
- Не используйте беспроводное устройство, если это запрещено или может вызвать помехи.

- Генерируемые устройством радиоволны могут воздействовать на работу электронных медицинских устройств. Если вы используете какоелибо медицинское устройство, обратитесь к производителю медицинского устройства для получения информации об ограничениях его использования.
- Запрещается вносить устройство в операционный блок (OR), блок интенсивной терапии (ICU), блок кардиореанимации (CCU).

Помещения с горючими и взрывчатыми материалами

- Не используйте устройство в помещениях, где хранятся горючие и взрывчатые материалы (бензозаправочные станции, нефтебазы, химзаводы). В противном случае может произойти возгорание или взрыв. Кроме того, необходимо следовать текстовым или схематическим инструкциям.
- Не храните и не транспортируйте устройство в одном контейнере с горючими жидкостями, газами и взрывчатыми материалами.

Требования к аксессуарам

 Можно использовать вспомогательные принадлежности, поставляемые самим производителем, или другие аксессуары, разрешенные им к использованию. Несоблюдение этого требования может оказать негативное влияние на устройство. В этом случае гарантия и международные нормативы могут быть аннулированы. Также это может привести к травмам.

- Не используйте адаптер питания, если его кабель поврежден. В противном случае может произойти возгорание и повреждение устройства.
- Убедитесь, что адаптер питания соответствует спецификациям, указанным на табличке.

Безопасность детей

Не разрешайте детям играть с устройством или его аксессуарами. Заглатывание аксессуаров может привести к возникновению опасных ситуаций или даже к летальному исходу.

Техническое обслуживание

- Если устройство не используется в течение длительного времени, отключите его и разъедините все подключенные к нему кабели.
- Если из устройства пошел дым или оно стало издавать непривычный запах/звуки, немедленно отключите питание устройства и разъедините все подключенные к нему прово-

да, затем обратитесь в авторизованный сервис-центр.

- Не наступайте на кабель, не тяните и не растягивайте его. В противном случае он может повредиться, и устройство перестанет работать.
- Перед очисткой отключите устройство от питания и разъедините все подключенные к нему кабели.

Внимание! Не используйте для очистки корпуса устройства очищающий раствор или спрей. Для чистки устройства рекомендуется использовать кусочек мягкой ткани.

По всем вопросам технической поддержки обращайтесь по телефону Контактного Центра 8-800-250-0890